




L3 L3 N


 \bigcirc

L L L L









RACCORDEMENT MAITRE ESCLAVE


MISE EN RESEAU

842


1. Mettre tous les appareils sur off (*1)

LE55

- 2. Presser longtemps le bouton de service de l'appareil maître (*2), Le voyant (*3) clignote orange, relâcher le bouton de service vérifier que le voyant clignote rouge/orange/vert.
- 3. Appuyer sur le bouton de service de chaque esclave dans l'ordre requis.
- 4. Si moins de 10 appareil, presser le bouton de service de l'appareil maître à la fin de la procédure, lorsque le voyant vert apparaît, la configuration est terminée.



520



0410570 LE /07.14/1.1

HUMIDIFICATEUR VAPAC LE(P)



- Ne pas installer l'appareil en faux plafond ou tout autre emplacement ou situation puisse endommager l'appareil (par exemple : fuite d'eau).
- Ne pas installer l'appareil dans une chambre froide ou tout autre emplacement ou les conditions de température et hygrométrie puissent générer de la condensation sur les composants électriques.
- Ne pas installer l'appareil dans un local où le niveau sonore du contacteur et/ou de l'eau dans les tuyaux puissent être inacceptable (par exemple : bibliothèque, appartement etc...).
- Ne pas installer le caisson de ventilation à un emplacement où la diffusion de la vapeur puisse endommager un équipement onéreux, un bureau, ou du matériel stocké.
- S'assurer que les entrées d'air du caisson de ventilation soient complètement dégagées.
- Utiliser le gabarit imprimé sur le carton d'emballage pour mettre en place les vis de fixation de l'appareil.
- Le cylindre doit être enlevé de l'appareil pour avoir accès aux vis de fixation, le maintien de l'appareil doit être sécurisé avec des systèmes adéquates.
- S'assurer que l'appareil est installé dans un local ventilé.